

Art.-Nr.: 1979044

Bedienungsanleitung

Paketwaage McPower

„PW-200“

200g - 200 kg, 27x27 cm Edelstahl-Platte

DE



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	100 – 240 V AC
Batteriebertreib:	4×AAA
Waage:	270×270×25 mm
Anzeige:	180×100×33 mm
Einheiten:	oz, lb, kg
Betriebstemperaturen:	5 °C bis 35 °C
Minimales Lasgewicht:	50 g
Automatische Abschaltung:	nach 5 Min. (nur im Batteriebetrieb)

TASTENFUNKTIONEN

- ON/OFF Taste: Zum An- und Ausschalten des Geräts
- TARE Taste: Zum Trieren des Gewichts
- UNIT Taste: Zum Ändern der Maßeinheit.
Die aktuelle Maßeinheit kann auf der rechten Seite des Displays eingesehen werden.
- COUNT Taste: Zum Zählen von Artikeln.

INBETRIEBNAHME

- Platzieren Sie die Waage auf einem ebenen Untergrund.
- Legen Sie Batterien in die Waage ein oder schließen Sie die Waage mit dem beigelegten Netzteil an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie die ON/OFF Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Warten Sie, bis das Display „0,0“ anzeigt, bevor Sie etwas auf die Waage legen.
- Die zu wiegenden Artikel vorsichtig auf die Waage legen.
- Nach ein paar Sekunden stabilisiert sich das angezeigte Gewicht und Sie können das Gewicht des Artikels ablesen.
- Das Display kann auch an die Wand angebracht werden.

ZÄHLMODUS

- Halten Sie die COUNT Taste gedrückt, um die Einstellungen im Zählmodus zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste UNIT, um die gewünschte Menge zu wählen.(25, 50, 75 oder 100 Stück)
- Ihre gewählte Menge bestätigen Sie mit der Taste COUNT.
- Legen Sie nun alle Artikel auf die Waage, die Sie zählen möchten.
- Das Display zeigt nun die Menge dieser Artikel an.

DISPLAYANZEIGEN

- Schwache Batterie: LO
- Überladung der Batterie: EEEE
- Überladung der Waage: O-LD oder Err

KALIBRIERUNG

Hinweis: Zur Kalibrierung der Waage empfehlen wir die Benutzung von Justiergewichten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

- Platzieren Sie die Waage auf einem ebenen Untergrund.
- Schalten Sie die Waage ein und halten Sie die UNIT-Taste für 5 Sekunden gedrückt
- Das Display sollte nun in die Kalibrieroption gehen.
- Über TARE können Sie dann das Kalibriergewicht zwischen 10, 20 und 50 Kilogramm einstellen
- Drücken Sie erneut die UNIT Taste; das Display zeigt dann kurz „CAL“ an und anschließend den blinkenden Kalibrierungswert.
- Legen Sie nun nacheinander die jeweils geforderten Justiergewichte auf die Waage
- Ist das aufgelegte Gewicht instabil oder unterbrechen Sie die Kalibrierung, zeigt die Waage „Err“ und schaltet sich nach einer Minute automatisch ab.
- Um die Kalibrierung abzubrechen, drücken Sie lange die ON/OFF Taste und schalten die Waage ab.

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIEN

- Es sollte nicht versucht werden, Batterien/Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren.
- Batterien/Akkus nicht in Wasser tauchen und nicht an einem feuchten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Batterien/Akkus nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen noch schweißen oder selbst löten.
- Batterien/Akkus nicht kurzschließen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie das Produkt nicht zu öffnen oder zu reparieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Kabel nicht benutzen.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie starken mechanischen Druck und übermäßige Verschmutzung.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

- Papier in der Papiertonne
- Kunststoffe im gelben Sack
- Glas im Altglas-Container

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung beigefügt werden können. Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.



Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<http://ettgroup.de/product/1979044>